

Blouson réversible FINJA

Le patron contient le modèle de base du blouson, mais il peut très facilement être modifié en blouson à pointes. Le modèle est conçu pour un blouson d'hiver, doublé et plutôt épais. Pour un blouson d'été, il est recommandé de choisir une taille en dessous, en rallongeant légèrement les manches si nécessaire. Avec des boutons-pression ou une fermeture réversible, le blouson peut être porté des deux côtés. Le blouson a une longueur normale.

Avant de commencer, comparer les de l'enfant avec les mesures indiqués dans le tableau. Si le blouson doit être un peu plus long, adapter simplement les manches et la longueur.

Taille	Largeur	Longueur manche	Longueur devant
86 / 92	87 cm	37,7 cm	40 cm
98 / 104	91 cm	42,5 cm	44 cm
110 / 116	95 cm	47,4 cm	48 cm
122 / 128	99 cm	52,5 cm	53 cm
134 / 140	103 cm	57,2 cm	58 cm

Fournitures:

Tailles	Tissu extérieur, 140 cm de large	Tissu intérieur, 140 cm de large
86 / 92	0,90 m	0,90 m
98 / 104	1,00 m	1,00 m
110 / 116	1,10 m	1,10 m
122 / 128	1,20 m	1,20 m
134 / 140	1,30 m	1,30 m

Coupe:

Couper les pièces selon la liste et dans le tissu extérieur et dans le tissu de doublure (éventuellement également dans de l'ouatine), en ajoutant les surplus. Le bord ondulé de la capuche peut être coupé dans une couleur contrastante. Ce bord est magnifique dans un tissu doux, tel le velours, la laine polaire, l'éponge qualité hiver.....

Bande pour la coulisse des cordelettes: une fois la largeur du tissu, environ 5 cm de large.

2 m de cordelette, embouts de cordelette selon ses souhaits, boutons-pression, boutons ou fermeture éclair

Couture:

1. Piquer le bord ondulé de la capuche endroit contre endroit au niveau de l'ondulation. Réduire les surplus et retourner la pièce sur l'endroit.
2. Assembler les pièces des poches endroit contre endroit, en laissant une ouverture. Réduire les surplus, cranter les coins et retourner sur l'endroit. Surpiquer l'ouverture de la poche deux fois, ce qui ferme l'ouverture laissée auparavant. Surpiquer la poche tout autour et épingler sur le devant du blouson. Piquer à 1 cm de la couture précédente, ce qui donne des bords « libres ». Si le bord inférieur est fixé avec une couture droite, l'arrondi reste également libre. Sécuriser les coins supérieurs avec une petite bride d'environ 1 cm au point zigzag serré.
3. Fermer les coutures raglan du blouson extérieur et surpiquer selon ses souhaits. Fermer les manches et piquer les côtés d'une seule traite. Procéder de la même façon avec le blouson intérieur.
4. Assembler la capuche du blouson extérieur et piquer le bord ondulé sur le surplus. Assembler la capuche du blouson intérieur.
5. Épingler les capuches sur les encolures et piquer. Saisir un bout de ruban lors de la couture du blouson intérieur pour pouvoir accrocher le blouson.
6. Assembler les blousons endroit contre endroit. Commencer sur le bord milieu devant et laisser une ouverture d'environ 15 cm pour pouvoir retourner le tout plus tard. Sur le bord intérieur, à environ 3 cm du bord devant, saisir la bande pour la coulisse à cordelette : plier la bande dans sa longueur et replier le premier centimètre sur l'envers. Insérer la bande entre les deux tissus du bord inférieur, la saisir pendant la couture. A quelques centimètres avant l'autre milieu devant, raccourcir la bande à la longueur nécessaire, replier à nouveau un centimètre vers l'envers et continuer à couture.
7. Réduire les surplus des arrondis, cranter les coins et retourner le blouson sur l'endroit.
8. Replier les surplus des bords inférieurs des manches sur l'envers l'un sur l'autre et surpiquer près du bord. Il est possible de saisir des bord-côtes ou un élastique.
9. Surpiquer le blouson tout autour, ce qui ferme également l'ouverture, insérer la cordelette, fixer les boutons-pression.

Blouson réversible FINJA

Variante: Poche manchon

1. Assembler la poche manchon extérieur contre extérieur en piquant les bords latéraux et inférieurs. Procéder de la même façon avec la poche manchon intérieur. Réduire les surplus des arrondis. Lors de l'utilisation de tissus plus fins, entoiler les coins inférieurs de l'ouverture avec des bouts de Vlieseline.
2. Insérer une poche dans l'autre endroit contre endroit. Fermer les coutures supérieures et celles de l'ouverture d'une seule traite. Laisser une ouverture de quelques centimètres sur le bord supérieur. Cranter les coins, retourner la poche sur l'endroit.
3. Surpiquer les ouvertures près du bord. Piquer les bords supérieurs l'un sur l'autre, ce qui ferme l'ouverture.
4. Essayer le blouson pour vérifier l'hauteur de l'emplacement de la poche et fixer la poche sur le blouson avec des boutons-pression ou des boutons.

Variante: Blouson à pointes

Apporter les modifications aux pièces de la capuche, du devant et du dos en suivant les lignes pointillées du schéma A. Couper la poche manchon deux fois dans le tissu extérieur et intérieur en utilisant la pièce du patron.

Travailler points 1, 3, 4 et 5 des instructions d'origine. Supprimer point 2 (poches).

6. Surfiler les bouts droits des pointes, replier le surplus sur l'envers et piquer.
7. Piquer le blouson endroit contre endroit sur la doublure. Commencer au milieu devant et laisser une ouverture d'environ 15 cm. Piquer les pointes selon le schéma B.
8. Réduire les surplus des arrondis, cranter les coins et retourner le blouson sur l'endroit. Il est possible de saisir des bord-côtes ou un élastique.
9. Surpiquer le bord inférieur près du bord, en cousant les pointes comme indiqué sur le schéma B. Piquer une couture parallèle à env. 1,5 cm, en commençant à env. 3 cm du bord devant. On obtient ainsi une coulisse pour la cordelette. Schéma B montre également la couture aux pointes.
10. Insérer une cordelette tressée ou une cordelette élastique. Fixer le début et laisser des boucles d'env. 15 cm dépasser des pointes (il est possible d'insérer des embouts au niveau des pointes), puis fixer l'autre bout.
11. Surpiquer le blouson tout autour, ce qui ferme également l'ouverture.
12. Travailler boutons-pression/boutons.

