

Anleitung zum Aufkleben der WANDlungen

Untergrund

Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett, Wachs, Silikon und anderen Verunreinigungen sein. Frischer Lack (gestrichene Wände, Raufaser ...) muss völlig (mindestens drei Wochen) getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Auch frisch tapezierte Wände müssen völlig durchgetrocknet sein.

Kleben

1. Das Wandmotiv mit der halbdurchsichtigen Folie nach unten auf einer ebenen Fläche (z. B. Tisch) ausbreiten und mit einer Rakel (oder einem anderen Hilfsmittel wie EC-Karte, Geodreieck ...) mehrmals fest reiben. Kleine Luftblasen sind dabei nicht weiter schlimm und stören nicht beim Aufkleben.



2. Das Trägermaterial (dickere Folie) vorsichtig zu ca. 1/3 ablösen. Falls sich das Motiv nicht auf Anrieb löst und am Trägermaterial haften bleibt, einfach an der Stelle noch einmal nachrakeln.



Anleitung zum Aufkleben der WANDlungen

3. Das abgelöste Stück nun an der gewünschten Stelle anbringen. Stück für Stück die dicke Trägerfolie weiter abziehen. Überraskeln und danach einfach die halbdurchsichtige Folie vorsichtig abziehen.
4. Das Motiv komplett noch einmal vorsichtig überraskeln oder von Hand bzw. mit einem trockenen, weichen Tuch andrücken.



Fertig!

Das Motiv ist innerhalb von zwei Jahren von den meisten Oberflächen rückstandsfrei wieder ablösbar! :o)

Bei mehrfach überstrichener Tapete können beim Entfernen des Motivs Farbpartikel mit abgezogen werden.