

Beschrijving voor het opplakken van zelfklevende versieringen

Ondergrond

De ondergrond waar de versiering op komt, moet vrij zijn van stof, vet, was, siliconen en andere verontreinigingen. Nieuwe verf (van geverfde wanden e.d.) moet helemaal droog en uitgehard zijn. (minstens drie weken) . Ook muren die net behangen zijn moeten helemaal door en door droog zijn.

Plakken

1. Leg de versiering met de transparante folie naar beneden op een vlakke ondergrond (bv tafel) en wrijf er een paar keer overheen met een spatel (of een ander hulpmiddel:geodriehoek, trekker). Kleine luchtbelletjes die onder het folie verschijnen storen niet, ook niet bij het opplakken.



2. Haal de ondergrond (dikke folie) er voorzichtig voor ca. 1/3 af. Als de versiering niet meteen los laat en aan de ondergrond blijft plakken, wrijf dan op die plaats nog een keer stevig.



Beschrijving voor het opplakken van zelfklevende versieringen

3. Bevestig nu het losgemaakte stuk op de gewenste plek. Trek stukje bij beetje het folie er verder af. Wrijf de versiering vast en haal heel voorzichtig het doorzichtige folie weg.
4. Druk de versiering nog een keer voorzichtig aan met de spatel, met de hand of met een droge zachte doek.



Klaar!

De sticker is van de meeste oppervlakken zonder restanten te verwijderen mits dit binnen twee jaar na het aanbrengen gebeurt. ;o)

Van een muur met meerdere lagen muurverf kunnen bij het verwijderen van de sticker wat verfstukjes worden meegetrokken.