

Pantalon WANDA

Le pantalon WANDA est absolument magnifique, à décliner sous tous les styles: du romantisme sauvage jusqu'à la coquetterie extrême, selon ses goûts et selon les chutes de tissu disponibles.

Il a une largeur normale, une taille élastiquée suffit pour des enfants fluets. Pour obtenir un pantalon plus étroit, choisir une taille en dessous et rallonger les pièces inférieurs jusqu'à la longueur nécessaire.

Les rabats des jambes dos ne sont pas seulement décoratifs, ils resserrent les jambes légèrement. Il est néanmoins possible de les omettre.

Le look spécial INUIT est obtenu avec un mélange de tissus ainsi que la décoration d'un grand nombre de coutures par des rubans et galons. Les broderies, appliqués et étiquettes ne doivent pas non plus manquer à l'appel.

Bien entendu le pantalon est également spectaculaire avec des tissus moins voyants et sans décoration, simplement par sa coupe en plusieurs pièces!

Tous les tissus non-extensibles sont adaptés, tels que le coton, jeans, velours, lin, mais aussi le velours côtelé pour l'automne.

Vous trouverez des instructions pas-à-pas avec photos, ainsi que des exemples de modèles sur notre site www.farbenmix.de – rubrique Anleitungen.

Avant de commencer il est indispensable de mesurer la longueur et la largeur!

Fournitures

Fournitures/Tailles	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
Tour de taille (fini)	46 cm	48 cm	50 cm	53 cm	56 cm	60 cm
Tour de taille (patron)	60 cm	62 cm	63,5 cm	67 cm	70 cm	74 cm
Longueur latérale	41,4 cm	50,2 cm	59 cm	68,4 cm	77,8 cm	85,8 cm
Tissu (140 cm de large)	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm
Fournitures	Fil, élastique, chute de ruban, éventuellement 1 bouton et 1 fermeture éclair					

Coupe

Couper les pièces indiquées dans la liste et le schéma, au droit-fil et en ajoutant les surplus de couture. Transférer les points de repère (petits traits sur le bord des pièces) sur le tissu.

En cas de montage d'une fermeture éclair, rajouter env. 3 cm à la longueur de la ceinture. Couper également une patte (env. 8 cm de large et de la même longueur que celle la fermeture éclair).

Liste des pièces

1	- Jambe devant supérieure	2 x
2	- Empiècement jambe devant	2 x
3	- Jambe devant inférieure	2 x
4	- Poche devant	2 x
5	- Fond de poche devant	2 x
6	- Empiècement jambe dos	2 x
7	- Jambe dos supérieure	2 x
8	- Jambe dos empiècement	2 x
9	- Jambe dos inférieure	2 x
10	- Poche dos	2 x
11	- Rabat jambe dos	8 x
12	- Ceinture	1 x

Pantalon WANDA

Couture

Pantalon à taille élastiquée

1. Surfiler toutes les pièces.
2. Assembler les rabats dos deux par deux, endroit contre endroit, en laissant le côté long ouvert. Lors de l'utilisation de tissu plutôt fin, entoiler l'emplacement des boutons pour les renforcer. Réduire les surplus, cranter les coins. Retourner les rabats sur l'endroit, repasser et surpiquer de l'endroit, près du bord.
3. Travailler les pinces des jambes devant inférieures, endroit contre endroit, et surpiquer de l'endroit.
4. Piquer les petits empiècements endroit contre endroit sur les jambes devant, replier les surplus vers le côté et surpiquer de l'endroit, près de la couture.
5. Travailler les petits empiècements de la jambe dos de la même manière. Piquer également les empiècements sur le haut des jambes dos. Replier les surplus vers le haut et surpiquer de l'endroit, près de la couture.
6. Piquer les fonds de poche endroit contre endroit sur l'ouverture de poche des jambes devant. Réduire les surplus, retourner les fonds de poche sur l'envers du pantalon, repasser et surpiquer l'ouverture de l'endroit, près du bord.
7. Epingler les poches endroit contre endroit sur les fonds de poche et assembler au niveau des arrondis. Fixer les poches sur le pantalon avec quelques points sur les surplus.
8. Piquer les jambes inférieurs devant et dos sur les jambes supérieures devant et dos.
9. Epingler les rabats sur les jambes dos selon les points de repère et fixer avec une couture sur les surplus des bords latéraux.
10. Piquer la couture externe des jambes, en saisissant les rabats. Repasser les surplus vers les jambes dos et surpiquer de l'endroit.
11. Coudre les poches dos, si désirées. Repasser les surplus des bords latéraux et inférieurs sur l'envers et piquer à env. 0,5 cm du bord. Replier le bord supérieur sur l'envers et piquer deux coutures parallèles. Piquer la poche sur la jambe dos selon les points de repère et sécuriser les coins avec des petites brides au point zigzag.
12. Piquer les coutures des jambes internes, replier les surplus vers la jambe dos et surpiquer également de l'endroit.
Le plus simple est de retourner le pantalon sur l'envers et de piquer quasiment "à l'intérieur" du pantalon.
13. Ourler le pantalon.
14. Insérer une jambe dans l'autre, endroit contre endroit, et piquer l'entrejambe. Replier la « fausse » braguette vers l'intérieur, épingler. Piquer la fente et l'entrejambe d'une seule traite. Sécuriser le bas de la fente avec une petite bride au point zigzag serré.
15. Ajuster la longueur de la ceinture. Fermer la ceinture en anneau, en laissant une petite ouverture pour l'élastique. Piquer l'endroit de la ceinture sur l'envers du pantalon, la couture rejoint le milieu arrière. Replier la ceinture vers l'endroit du pantalon, replier les surplus sur l'envers, épingler tout autour et piquer près du bord.
16. Travailler une surpique sur le bord supérieur de la ceinture, ainsi qu'en son milieu. Insérer les élastiques et fermer l'ouverture avec quelques points.
17. Travailler les boutons ou œillets des rabats des jambes dos. Lacer le ruban à travers les boutons ou œillets, nouer.

Pantalon avec fermeture éclair et taille élastiquée

La ceinture peut être élastiquée partiellement ou même pas du tout.

1. Coudre le pantalon, à part l'entrejambe et la ceinture.
2. Plier la patte pour la fermeture éclair dans sa longueur, surfiler les bords ouverts. Piquer la fermeture éclair sur le bord surfilé de la patte, les dents orientées vers le haut.

Pantalon WANDA

3. Piquer l'entrejambe du milieu arrière jusqu'à la fente, sécuriser avec quelques points arrière. Régler la machine sur le point le plus long, continuer la couture jusqu'au milieu devant.
4. Ecarter les empiècements de la fente au fer, en pliant l'empiècement gauche à env. 5 mm du milieu devant, ce qui crée un petit pli.
5. Replier le pantalon vers la droite et piquer la fermeture éclair avec la patte sous le petit pli.
6. Replier tout le pantalon vers la gauche à part la fente droite et piquer la fermeture éclair sur l'empiècement droit (ne pas saisir la patte).
7. Retourner le pantalon sur l'endroit et marquer la couture de la fente. Ecarter l'empiècement vers la gauche en le fixant avec des épingles (il ne doit pas être saisi lors de la couture, sinon on ne pourrait pas ouvrir la fermeture éclair).
De l'endroit, coudre sur la ligne dessinée et sécuriser le bout inférieur de la fente avec une petite bride au point zigzag serré. Défaire maintenant les gros points de la couture du milieu devant.
8. Plier la ceinture dans sa longueur, entoilez éventuellement l'emplacement de la boutonnière et du bouton. Replier les surplus des bords transversaux sur l'envers et piquer la ceinture endroit contre endroit sur le pantalon.
Replier les surplus vers le haut et surpiquer sur la ceinture.
9. Surpiquer le bord supérieur de la ceinture, ainsi que son milieu. Insérer deux élastiques à travers l'ouverture du dos et fixer avec quelques points.
10. Surpiquer les bords verticaux de la ceinture, travailler la boutonnière et coudre le bouton.

Voilà!

Bonne couture!